



Yhdistelmäkoneen akkujen lataaminen

MALLIT:

- IPC CT 15 B 35
- IPC CT 30 B 45
- IPC CT 46 B 50

1. Lataa akut välittömästi käytön jälkeen
 - Akkujen latautuessa **punainen** ja **keltainen** merkkivalo palavat
 2. Ota latausjohto pois seinästä **vihreän** latausmerkkivalon palaessa
 3. Aseta kone lataukseen ohjauspaneelin **keltaisen** latausmerkkivalon syttyessä
- **Älä koskaan aja akkuja täysin tyhjäksi**

Charging of scrubber dryer batteries

MODELS:

- IPC CT 15 B 35
- IPC CT 30 B 45
- IPC CT 46 B 50

1. Charge the batteries immediately after use
 - **Red** and **yellow** lights are lit when the batteries are charging
 2. Unplug the charging wire when the **green** charging light is lit
 3. Set the machine to charge when the **yellow** charging light is lit
- **Never allow the batteries to fully empty**