

Eco Power

Ympäristömerkitty kiinteä koneastianpesuaine

Suorituskyky

- ▲ Irrottaa tehokkaasti pinttynyttä likaa kuten tee- ja kahvitahroja
- ▲ Säkenöivän puhtaat pesutulokset

Tehokkuus

- ▲ Käytettäväksi pehmeissä ja keskikovissa vesissä
- ▲ Kertapuhdistus säästää aikaa ja rahaa

Turvallisuus

- ▲ NTA- ja EDTA-yhdisteitä, fosfaatteja ja klooria sisältämätön koostumus takaa ympäristöystävällisyyden
- ▲ Yhdessä Ecolab -annostelijan kanssa 4,5 kg:n kiinteä kapseli luo korkeimman mahdollisen käyttöturvallisuustason

Kestävyys

- ▲ Joutsenmerkitty ekologisesti hyväksytty tuote, joka täyttää raaka-ainevalinnan ja pakkausten käytön ekologiset vaatimukset
- ▲ Käytetään yhdessä Ecolab -annostelijan kanssa, joka monitoroi astioiden konepesua ja kontrolloi kriittisimpiä tekijöitä arvokkaiden resurssien, kuten veden ja energian, säästämiseksi
- ▲ Litistettävä pakkaus vähentää jätteen määrää, kierrätysmaksuja ja kuljetustarvetta ja suojelee näin ympäristöämme

ECOLAB®

Käyttöohjeet




1. Katso lisätietoja tuotteen käytöstä hygieniaohjelmasta, käyttöturvallisuustiedotteesta ja tuotteen etiketistä.




2. Käytä asianmukaista suojavaatetusta tuotetta käsiteltäessä.



3. Täytä tuotelokero uudelleen hälytyksen jälkeen. Kytke annostelujärjestelmä pois päältä painamalla Enter-painiketta.



4. Poista, litistä ja hävitä tyhjä kasetti.



5. Ota uusi kasetti pakkauksesta, poista sen korkki, aseta kasetin aukko alaspäin Ecolab - annostelijaan ja kytke annostelujärjestelmä päälle.

Erityiset huomautukset

- ▲ Käytettäväksi vain Ecolab -annostelijan kanssa. Ecolabin asiantuntija säätää annostelujärjestelmän puhdistustarpeitanne vastaavaksi.
- ▲ Annostelu: 0,3-1,6 g/L
- ▲ Vain ammattikäyttöön.

Ympäristöneuvot

- ▲ Pyri pesemään täysiä koreja ja täysi koneellinen mahdollisuuksien mukaan.
- ▲ Yli- ja aliannostelun välttämiseksi Ecolabin edustaja säätää koneeseen sopivan pitoisuuden.
- ▲ Pese mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa, joka takaa puhtaat astiat.
- ▲ Tietoja tyhjen pakkausten hävittämisestä: kierrätä muovipakkausten tapaan

Turvallisuustiedot

- ▲ Älä sekoita muihin tuotteisiin.
- ▲ Lisätietoja ja turvaohjeita on tuote-etiketissä sekä käyttöturvallisuustiedotteessa.

Varastointi

- ▲ Säilytä tuote 0-40 °C:een lämpötilassa alkuperäisessä suljetussa astiassa.

Pakkauskoko

TUOTE	TUOTENUMERO	PAKKAUSKO
Eco Power	9010100	4 x 4,5 kg

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Finland
Oy Ecolab Ab
PL 123
00241 Helsinki
Puh: +358 800 774 108

ECOLAB®

www.ecolab.com

© 2024 Ecolab USA Inc. All rights reserved. ECO POWER_FI-fi_18SEP24