

1 L ja 5 L pakkauksiin liitettävien annostelupumppujen puhdistus ja desinfektio korkean hygienian tiloissa

Käytä vain puhtaita pumppuja. Mikäli pumpussa on näkyvää likaa, puhdista se desinfektioaineella tai vaihda uuteen.

Käytä tehdaspuhtaita kertakäyttöisiä suojakäsineitä .

- Poista pumppu vanhasta pakkauksesta. Irrota nostoputki pumpusta ja huuhto molemmat osat juoksevan veden alla. Laske vettä puhtaaseen astiaan ja pumpppaa pumpun säiliöosa puhtaaksi. Pumpppaa säiliö tyhjäksi ennen desinfiointia.
- Käytä desinfektioon puhdasta astiaa. Kaada Kiilto Oxy 300 käyttövalmista desinfektioainetta muoviasiaan.
- Pumpppaa pumppuosan säiliö täyteen desinfektioainetta ja upota se desinfektioaineeseen. Upota nostoputki niin, että desinfektioaine kulkeutuu sen sisään.
- Nosta pumpun osat desinfektioaineesta ja liitä ne toisiinsa. Pumpppaa säiliö tyhjäksi. Voit tarvittaessa kuivata pumpun puhtaalla kertakäyttöpyyhkeellä tai jättää sen kuivumaan. Vältä koskemasta pullon/kanisterin sisään menevään osaan.
- Liitä pumppu käyttöön otettavaan pulloon/kanisteriin.
- Huom: Desinfektioainetta ei huuhdota pois. Samaa Kiilto Oxy 300 desinfektioaineliuosta voit käyttää työvuoron aikana uudelleen. Käytettyä liuosta ei saa kaataa takaisin alkuperäispakkaukseen.

