

Prima Handy ja Handy Light

Kostutusohjeet (viitteelliset)

Pyyhe	Menetelmä	Käyttöliuoksen määrä / 1 kpl	Käyttöliuoksen määrä / 10 kpl
Handy	Nihkeäpyyhintä	25 ml	250 ml
Handy	Kosteapyyhintä	35 ml	350 ml
Handy Light	Nihkeäpyyhintä	20 ml	200 ml
Handy Light	Kosteapyyhintä	25 ml	250 ml

Kostutusmenetelmä

1. Ota riittävä määrä mikrokuitupyyhkeitä.
2. Taita jokainen pyyhe yhden kerran ja laita taitellut pyyhkeet kannelliseen siivoussankoon. Vaihtoehtoisesti laita taittamattomat pyyhkeet puhtaaseen muovipussiin.
3. Kaada käyttöliuos tasaisesti yo. taulukon mukaisesti pyyhkeiden päälle.
4. Sulje pussin suu tai aseta kansi sangon päälle ja anna kosteuden tasoittua 5-10 min.

12/2017